

# Junckers PRO FINISH



## Podlahový lak

Junckers PRO FINISH je parketový lak na vodní bázi s vysokou odolností proti oděru. Je určený pro snadné zpracování v komerčních prostorách. Používá se na nové, strojně broušené, neošetřené a nebo i dřívě lakované dřevěné podlahy.

### Technické údaje

Typ:	1k polyuretan akrylát na vodní bázi
Balení:	5 ltr a 10 ltr
Barva:	Krémová až mléčně bílá v kanystru, po zaschnutí zanechává na povrchu dřeva bezbarvý film. Během lakování se odstín dřeva lehce změní, ale po zaschnutí je celkový vzhled povrchu světlejší. Laky na vodní bázi dají dřevu vždy světlejší konečný vzhled než laky na bázi rozpouštědel.
Stupeň lesku:	Cca 20 mat, 50 pololesk nebo 70 lesk
Metoda:	DIN 67 530, 60°
Vydatnost :	Cca 10 m <sup>2</sup> /ltr
Způsob nanášení:	Štětec, mohérový váleček s krátkým chlupem, aplikátor
Teplota:	Min. +10 °C
Poměr ředění:	Junckers PRO FINISH se již nemusí ředit. Ředění se nedoporučuje.
Doba schnutí:	Cca 3 hodiny při +20 °C. Maximální tvrdosti povrchu dosáhnete po 72 hodinách.
Čištění:	Vymyjte pomůcky v mýdlové vodě dřívě, než lak zaschne. Zaschlý materiál odstraníte ethanolem.
Skladování:	Vydrží i několik let v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při +20 °C. Nevystavujte teplotám pod +10 °C.

### Doporučený postup aplikace

- Metoda 1:** 1 vrstva Junckers PRO FINISH + mezibrus smirkem zrnitosti min. 150 nebo brusnou mřížkou zrnitosti min. 120 + 2 vrstvy laku Junckers PRO FINISH
- Metoda 2:** 2 vrstvy laku Junckers PRO FINISH + mezibrus smirkem zrnitosti min. 150 nebo brusnou mřížkou zrnitosti min. 120 + 1 vrstvu laku Junckers PRO FINISH

**Poznámka:** jako základní nátěr použijte základní lak Junckers PRELAK nebo Junckers PRELAK SPATULA (viz. technický list). Aplikujte vždy max. 2 vrstvy laku za den.

### Pokyny pro použití

#### Neošetřené / broušené podlahy:

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Povrch vybruste, zbavte se špíny a veškerých nerovností. Poslední broušení by mělo být provedeno brusným papírem o zrnitosti nejméně č. 120. Pak teprve nanášejte základní lak Junckers PRELAK nebo Junckers PRELAK Spatula dle návodu. Po zaschnutí základního laku povrch přebruste brusným papírem o zrnitosti č. 150–180, nebo černou nylonovou síťovou podložkou.

**Metoda 1** – Na připravený povrch aplikujte první vrstvu laku. Po cca 3 hodinách povrch přebruste jemným brusným papírem o zrnitosti č. 120–180 podélně po vláknu (chlupu) dřeva. Vysajte z podlahy přebytečný prach po broušení a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Poté aplikujte druhý nátěr a ponechte nejlépe přes noc zaschnout. Další den aplikujte další, v pořadí třetí a poslední vrstvu laku.

**Metoda 2** - Alternativně mohou být nanесeny první dvě vrstvy laku s dobou schnutí 2–3 hodiny mezi první a druhou vrstvou. Lak ponechte opět přes noc zaschnout a teprve další den povrch přebruste jemným brusným papírem o zrnitosti č. 120–180 podélně po vláknu (chlupu) dřeva. Vysajte z podlahy přebytečný prach po broušení a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Poté aplikujte třetí vrstvu laku.

#### Dřívě lakované podlahy

Důkladně povrch vybruste brusným papírem zrnitosti č. 180–220. Vysajte brusný prach a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Další nátěry nanášejte až po zkoušce adheze na menším místě. Zkoušku adheze proveďte tak, že na určité místo naneste dvě vrstvy laku ve 4 hodinovém intervalu a po zaschnutí vyzkoušíte ostrým předmětem (např. hranou mince), zda nátěr drží. Pokud je nátěr v pořádku, můžete povrch podlahy lakovat. Pokud přilnavost není uspokojivá, postupujte podle pokynů v návodu na povrchy ošetřené voskem, nebo jinými polituračními přípravky „Voskované / politurované podlahy“.

#### Voskované / politurované podlahy

Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 120–180, aby byl povrch rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na neošetřené nebo broušené povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.

**Důležité upozornění:** Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte bezpečnostní kroky. Aplikujte pouze dvě vrstvy v průběhu jednoho dne.

#### LIKVIDACE

Neavlévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a suchý plastový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód odpadu tekutý 08 01 12, obal 15 01 02.

#### BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění není výrobek klasifikován jako nebezpečný. S–věty: 62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

*Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.*