

PROFESIONÁLNÍ LEPIDLO NA PARKETY LE 555

PROFI- PARKETTKLABSTOFF LE 555

VÝROBEK

Lepidlo na bázi umělé pryskyřice bez vody a s obsahem alkoholového rozpouštědla, s velmi velkou adhezí a vysokou počáteční pevností.

POUŽITÍ

Pouze v interiéru.
Pro lepení vlysových, malých, mozaikových dřevěných prvků i prvků s vysokou hranou a také hotových vícevrstvých parket.
Vhodné pro podlahové vytápění.

PODKLAD

Podklad musí být suchý, dostatečně pevný a rovný, bez zmrazků, prachu, mastnot, zbytků separátorů, barev, nátěrů a nečistot. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Vhodné použití:

na cementové potěry, dřevotřískové desky, anhydritové potěry, litý asfalt

Použití s omezením (po konzultaci):

Nevhodné použití:

na plasty, kov,
voodpudivé podklady

TECHNICKÉ ÚDAJE

Balení:
Kbelík 8 kg 70 kbelíků na paletě, tj. 560 kg na paletě
Kbelík 20 kg 27 kbelíků na paletě, tj. 540 kg na paletě

Skladování: cca 12 měsíců v suchu v dobře uzavřeném originálním obalu při teplotě nad +5°C

Spotřeba: cca 0,7 - 1,1 kg/m² (podle druhu parket a podkladu)

Objemová hmotnost: (platí pro teplotu 20°C a 60% relativní vzdušnou vlhkost)
1,37 g/cm³

Teplota pro zpracování: +16 až +22°C

Konečná pevnost: po cca 72 hod.

Doba pro pokládku: cca 10 - 15 min.

DOPORUČENÉ ZPRACOVÁNÍ

Doporučené nářadí pro zpracování: Zubová stěrka velikosti B3, PK.

Příprava podkladu:

Nerovné podklady natřete vhodnou penetrací a vyrovnejte. Vyrovnávací vrstvu nechejte dobře vyschnout. Opravné a vyrovnávací práce doporučujeme provádět materiály **Murexin**.

Podklad před lepením očistěte, přebruste a zbavte prachu.

Lepené dřevěné prvky nechejte dostatečně dlouho aklimatizovat okolnímu prostředí.

Při lepení na vytápěné potěry a silně savé podklady penetrujte **Murexin Hlubkovým základem L3**.

Míchání:

Před použitím důkladně promíchejte celý obsah kbelíku.

Zpracování:

Nanášejte na podklad doporučeným nářadím v rovnoměrné vrstvě. Zvolte vhodné tvarování stěrky.

Otevřená doba pro pokládku je cca 10 - 15 min., proto lepidlo nanášejte jen na tak velkou plochu,

na kterou můžete parkety během této doby položit. Parkety pokládejte do lože lepidla posuvným pohybem směrem od sebe a lehce poklepejte. Rub dřevěných prvků musí být smočen po celé ploše. Broušení parket provádějte nejdříve 72 hod. po nalepení.

Další zpracování:

OCHRANA PŘI PRÁCI

Při zpracování a likvidaci obalů dbejte pokynů a opatření uvedených na obalu výrobku a v **Bezpečnostním listu**.

DŮLEŽITÉ

Dbejte obecně závazných norem a předpisů daných technickým listem výrobku.

Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a podkladu pod +10°C.

Chraňte před mrazem.

Před použitím důkladně promíchejte.

Dbejte pokynů výrobce parket.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Přebíráme záruku za kvalitu našich výrobků, nikoliv však za jejich úspěšné použití, které nepodléhá naší kontrole. Způsob použití je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Vyhrazujeme si právo na možné změny v rámci dalšího technického vývoje. S vydáním nového technického listu pozbyvají předchozí platnost.

internet: www.murexin.cz
e-mail: murexin@murexin.cz

MUREXIN spol. s r.o.
Brněnská 679
664 42 Modřice
tel. 548 426 713, fax. 548 426 721