

# PROFESIONÁLNÍ LEPIDLO NA PARKETY LE 555

PROFI- PARKETTKLABSTOFF LE 555

## VÝROBEK

Lepidlo na bázi umělé pryskyřice bez vody a s obsahem alkoholového rozpouštědla, s velmi velkou adhezí a vysokou počáteční pevností.

## POUŽITÍ

Pouze v interiéru.  
Pro lepení vlysových, malých, mozaikových dřevěných prvků i prvků s vysokou hranou a také hotových vícevrstvých parket.  
Vhodné pro podlahové vytápění.

## PODKLAD

Podklad musí být suchý, dostatečně pevný a rovný, bez zmrazků, prachu, mastnot, zbytků separátorů, barev, nátěrů a nečistot. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

### Vhodné použití:

na cementové potěry, dřevotřískové desky, anhydritové potěry, litý asfalt

### Použití s omezením (po konzultaci):

### Nevhodné použití:

na plasty, kov,  
voodpudivé podklady

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Balení:  
Kbelík 8 kg 70 kbelíků na paletě, tj. 560 kg na paletě  
Kbelík 20 kg 27 kbelíků na paletě, tj. 540 kg na paletě

Skladování: cca 12 měsíců v suchu v dobře uzavřeném originálním obalu při teplotě nad +5°C

Spotřeba: cca 0,7 - 1,1 kg/m<sup>2</sup> (podle druhu parket a podkladu)

Objemová hmotnost: (platí pro teplotu 20°C a 60% relativní vzdušnou vlhkost)  
1,37 g/cm<sup>3</sup>

Teplota pro zpracování: +16 až +22°C

Konečná pevnost: po cca 72 hod.

Doba pro pokládku: cca 10 - 15 min.

## DOPORUČENÉ ZPRACOVÁNÍ

Doporučené nářadí pro zpracování: Zubová stěrka velikosti B3, PK.

### Příprava podkladu:

Nerovné podklady natřete vhodnou penetrací a vyrovnejte. Vyrovnávací vrstvu nechejte dobře vyschnout. Opravné a vyrovnávací práce doporučujeme provádět materiály **Murexin**.

Podklad před lepením očistěte, přebruste a zbavte prachu.

Lepené dřevěné prvky nechejte dostatečně dlouho aklimatizovat okolnímu prostředí.

Při lepení na vytápěné potěry a silně savé podklady penetrujte **Murexin Hloubkovým základem L3**.

### Míchání:

Před použitím důkladně promíchejte celý obsah kbelíku.

### Zpracování:

Nanášejte na podklad doporučeným nářadím v rovnoměrné vrstvě. Zvolte vhodné tvarování stěrky.

Otevřená doba pro pokládku je cca 10 - 15 min., proto lepidlo nanášejte jen na tak velkou plochu,

na kterou můžete parkety během této doby položit. Parkety pokládejte do lože lepidla posuvným pohybem směrem od sebe a lehce poklepejte. Rub dřevěných prvků musí být smočen po celé ploše. Broušení parket provádějte nejdříve 72 hod. po nalepení.

### Další zpracování:

## OCHRANA PŘI PRÁCI

Při zpracování a likvidaci obalů dbejte pokynů a opatření uvedených na obalu výrobku a v **Bezpečnostním listu**.

## DŮLEŽITÉ

Dbejte obecně závazných norem a předpisů daných technickým listem výrobku.

Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a podkladu pod +10°C.

Chraňte před mrazem.

Před použitím důkladně promíchejte.

Dbejte pokynů výrobce parket.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Přebíráme záruku za kvalitu našich výrobků, nikoliv však za jejich úspěšné použití, které nepodléhá naší kontrole. Způsob použití je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Vyhrazujeme si právo na možné změny v rámci dalšího technického vývoje. S vydáním nového technického listu pozbyvají předchozí platnost.

internet: [www.murexin.cz](http://www.murexin.cz)  
e-mail: [murexin@murexin.cz](mailto:murexin@murexin.cz)

**MUREXIN spol. s r.o.**  
Brněnská 679  
664 42 Modřice  
tel. 548 426 713, fax. 548 426 721