

LEPIDLO NA PARKETY M 522

PARKETTKLEBSTOF M 522

VÝROBEK Vysoce hodnotné disperzní lepidlo na bázi umělé pryskyřice s vysokou lepivostí a dobrými vlastnostmi pro zpracování.

POUŽITÍ pouze v interiéru
Pro lepení klasických vlysových a malých mozaikových parket na savé podklady.
Není vhodné pro lepení tzv. „lamino parket“ a prvků velkých formátů.
Vhodné pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovým nábytkem.

PODKLAD Podklad musí být suchý, dostatečně pevný a rovný, bez zmrazků, prachu, mastnot, zbytků separátorů, barev, nátěrů a nečistot. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Vhodné použití:
na cementové potěry

Použití s omezením (po konzultaci):

Nevhodné použití:
na plasty, kov, přímo na anhydritové potěry,
vodoodpudivé podklady

TECHNICKÉ ÚDAJE

<u>Balení:</u>	Kbelík 20kg	24 kbelíků na paletě, tj. 480 kg na paletě
	Kbelík 6 kg	70 kbelíků na paletě, tj. 420 kg na paletě

Skladování: cca 12 měsíců v suchu v dobře uzavřeném originálním obalu při teplotě nad +5°C

Spotřeba: cca 0,7 - 1,0 kg/m² (podle druhu parket a podkladu)

Barva: (platí pro teplotu 20°C a 60% relativní vzdušnou vlhkost)
bílá

Objemová hmotnost: 1,4 g/cm³

Teplota pro zpracování: +16 až +22°C

Konečná pevnost: po cca 72 hod.

Doba pro pokládku: cca 15 min.

DOPORUČENÉ ZPRACOVÁNÍ

Doporučené nářadí pro zpracování: Zubová stěrka velikosti B3, PK.

Příprava podkladu:

Nerovné podklady natřete vhodnou penetrací a vyrovnejte. Vyrovnávací vrstvu nechejte dobře vyschnout. Opravné a vyrovnávací práce doporučujeme provádět materiály **Murexin**.

Podklad před lepením očistěte, přebruste a zbavte prachu.

Lepené dřevěné prvky nechejte dostatečně dlouho aklimatizovat okolnímu prostředí.

Při lepení na vytápěné potěry a silně savé podklady penetrujte **Murexin Základním nátěrem D1**, zředěným vodou v poměru 1 : 3.

Míchání:

Před použitím důkladně promíchejte celý obsah kbelíku.

Zpracování:

Nanášejte na podklad doporučeným nářadím v rovnoměrné vrstvě.

Zvolte vhodné tvarování stěrky. Otevřená doba pro pokládku je cca 15 min., proto lepidlo nanášejte jen na tak velkou plochu, na kterou můžete parkety během této doby položit. Parkety pokládejte do lože lepidla posuvným pohybem směrem od sebe a lehce poklepejte. Rub dřevěných prvků musí být smočen po celé ploše.

Broušení parket provádějte nejdříve 72 hod. po nalepení.

Další zpracování:

OCHRANA PŘI PRÁCI

Při zpracování a likvidaci obalů dbejte pokynů a opatření uvedených na obalu výrobku a v **Bezpečnostním listu**.

DŮLEŽITÉ

Dbejte obecně závazných norem a předpisů daných technickým listem výrobku.

Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a podkladu pod +10°C.

Chraňte před mrazem.

Před použitím důkladně promíchejte.

Dbejte pokynů výrobce parket.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Přebíráme záruku za kvalitu našich výrobků, nikoliv však za jejich úspěšné použití, které nepodléhá naší kontrole. Způsob použití je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Vyhrazujeme si právo na možné změny v rámci dalšího technického vývoje. S vydáním nového technického listu pozbyvají předchozí platnost.

internet: www.murexin.cz
e-mail: murexin@murexin.cz

MUREXIN spol. s r.o.
Brněnská 679
664 42 Modřice
tel. 548 426 713, fax. 548 426 721