

LEPIDLO NA PARKETY PU 566

PARKETTKLABSTOFF PU 566

VÝROBEK

Dvousložkové reakční polyuretanové lepidlo, bez rozpouštědla, bez obsahu vody. Vyznačuje se univerzálním použitím a vysokou rychlostí tuhnutí.

POUŽITÍ

pouze v interiéru
K lepení vlysových, dlouhých, velkoformátových, prkenných prvků z masivního dřeva.
Dále k lepení dřevěných kostek, exotických dřev, celoplošnému lepení hotových vícevrstvých parket.
Zejména vhodné pro lepení prvků citlivých na vlhkost jako např. laminoparket.
Vhodné pro podlahové vytápění.

PODKLAD

Podklad musí být suchý, dostatečně pevný a rovný, bez zmrazků, prachu, mastnot, zbytků separátorů, barev, nátěrů a nečistot. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Vhodné použití:

na savé a nesavé podklady
keramické dlaždice, kamenné podlahy a kov

Použití s omezením (po konzultaci):

Nevhodné použití:

TECHNICKÉ ÚDAJE

Balení: Sada 4,8 kg komp. A = 4,2 kg, komp. B = 0,6kg

Skladování: cca 12 měsíců v suchu v dobře uzavřeném originálním obalu při teplotě nad +5°C

Spotřeba: cca 0,9 - 1,3 kg/m² (podle druhu parket a podkladu)

Objemová hmotnost: (platí pro teplotu 20°C a 60% relativní vzdušnou vlhkost)
komp. A = 1,71 cm³
komp. B = 1,20 cm³

Teplota pro zpracování: +16 až +22°C

Konečná pevnost: po cca 24 hod.

Pochůznost: po cca 4 hod.

Zpracovatelnost: cca 30 - 40 min.

DOPORUČENÉ ZPRACOVÁNÍ

Doporučené nářadí pro zpracování: Zubová stěrka velikosti B3, PK, elektrické mísidlo

Příprava podkladu:

Nerovné podklady natřete vhodnou penetrací a vyrovnejte. Vyrovnávací vrstvu nechejte dobře vyschnout. Opravné a vyrovnávací práce doporučujeme provádět materiály **Murexin**.

Podklad před lepením očistěte, přebruste a zbavte prachu.

Lepené dřevěné prvky nechejte dostatečně dlouho aklimatizovat okolnímu prostředí.

Při lepení na vytápěné potěry a silně savé podklady penetrujte **Murexin Základním nátěrem PU 5**.

Míchání:

Před použitím důkladně promíchejte obě složky v hmotnostním poměru A : B = 7 : 1 elektrickým mísidlem dokud nevznikne homogenní hmota.

Zpracování:

Nanášejte na podklad doporučeným nářadím v rovnoměrné vrstvě. Zvolte vhodné tvarování stěrky.

Doba pro pokládku je cca 20 - 30 min., proto lepidlo nanášejte jen na tak velkou plochu, na kterou můžete parkety během této doby položit. Parkety pokládejte do lože lepidla posuvným pohybem směrem od sebe a lehce poklepejte. Rub dřevěných prvků musí být smočen po celé ploše.

Broušení parket provádějte nejdříve 24 hodin po nalepení.

Další zpracování:

OCHRANA PŘI PRÁCI

Při zpracování a likvidaci obalů dbejte pokynů a opatření uvedených na obalu výrobku a v **Bezpečnostním listu**.

DŮLEŽITÉ

Dbejte obecně závazných norem a předpisů daných technickým listem výrobku.

Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a podkladu pod +10°C.

Chraňte před mrazem.

Před použitím důkladně promíchejte. Dbejte pokynů výrobce parket.

Vysoká vzdušná vlhkost a nízké teploty prodlužují dobu schnutí, vysoké teploty a nízká vzdušná vlhkost tuto dobu zkracují.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Přebíráme záruku za kvalitu našich výrobků, nikoliv však za jejich úspěšné použití, které nepodléhá naší kontrole. Způsob použití je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Vyhrazujeme si právo na možné změny v rámci dalšího technického vývoje. S vydáním nového technického listu pozbyvají předchozí platnost.

internet: www.murexin.cz
e-mail: murexin@murexin.cz

MUREXIN spol. s r.o.
Brněnská 679
664 42 Modřice
tel. 548 426 713, fax. 548 426 721